

Inhaltsverzeichnis

Atto Bridge 3

Download der Bridge Firmware unter mysupport.netapp.com 3

Notwendige Schritte: 3

Atto Bridge



Download der Bridge Firmware unter mysupport.netapp.com

→ Menü Downloads → Software

→ Menü Protocol Bridge -*> Wählen der richtigen Plattform und Download der aktuellen empfohlenen Version

Notwendige Schritte:

- 1) IP einer Atto aufrufen
- 2) Einloggen
- 3) Links im Menü „Firmware Update“ wählen und korrektes Update hochladen.



Im zeitlichen Abstand von ca. einer Woche Vorgang wiederholen für das Patchen der passiven Firmware.

From:

<https://nas-wiki.hundacker.eu/> - **NAS-Wiki**

Permanent link:

https://nas-wiki.hundacker.eu/doku.php/cdot/atto_bridge

Last update: **14.12.2021 15:33**

