

# Inhaltsverzeichnis

- DQP (Disk Qualification Package) und Disk FW ..... 3**
- Download der Firmware unter [mysupport.netapp.com](https://mysupport.netapp.com) ..... 3
- Mit Putty auf den Filer gehen und folgende Befehle ausführen. .... 3
- Disk Qualification Package ..... 3
- Disk Firmware ..... 3



# DQP (Disk Qualification Package) und Disk FW

## Download der Firmware unter [mysupport.netapp.com](https://mysupport.netapp.com)



→ Menü Downloads → Disk Drive & Firmware Matrix  
→ Links oben „Disk Qualification Package“ und „all current Disk Firmware“  
Die Downloads sind ganz unten auf den beiden Seiten.



Es muss ein Miniwebserver laufen der für die Netapp erreichbar ist.

## Mit Putty auf den Filer gehen und folgende Befehle ausführen.

### Disk Qualification Package

```
storage firmware download -node <NODENAME> -package-url http://<IPADRESSE  
MINIWEBSERVER>/qual_devices.zip
```

### Disk Firmware

```
storage firmware download -node <NODENAME> -package-url http://<IPADRESSE  
MINIWEBSERVER>/all.zip
```

Nach ca. 1h sind die neuen FW Stände verteilt.

From:

<https://nas-wiki.hundacker.eu/> - **NAS-Wiki**

Permanent link:

[https://nas-wiki.hundacker.eu/doku.php/cdot/dqp\\_disk\\_qualification\\_package\\_und\\_disk\\_fw](https://nas-wiki.hundacker.eu/doku.php/cdot/dqp_disk_qualification_package_und_disk_fw)

Last update: **14.12.2021 15:33**

