

Inhaltsverzeichnis

DQP (Disk Qualification Package) und Disk FW 3

Download der Firmware unter mysupport.netapp.com 3

Mit Putty auf den Filer gehen und folgende Befehle ausführen. 3

Disk Qualification Package 3

Disk Firmware 3

DQP (Disk Qualification Package) und Disk FW

Download der Firmware unter mysupport.netapp.com



→ Menü Downloads → Disk Drive & Firmware Matrix
→ Links oben „Disk Qualification Package“ und „all current Disk Firmware“
Die Downloads sind ganz unten auf den beiden Seiten.



Es muss ein Miniwebserver laufen der für die Netapp erreichbar ist.

Mit Putty auf den Filer gehen und folgende Befehle ausführen.

Disk Qualification Package

```
storage firmware download -node <NODENAME> -package-url http://<IPADRESSE  
MINIWEBSERVER>/qual_devices.zip
```

Disk Firmware

```
storage firmware download -node <NODENAME> -package-url http://<IPADRESSE  
MINIWEBSERVER>/all.zip
```

Nach ca. 1h sind die neuen FW Stände verteilt.

From:

<https://nas-wiki.hundacker.eu/> - **NAS-Wiki**

Permanent link:

https://nas-wiki.hundacker.eu/doku.php/cdot/dqp_disk_qualification_package_und_disk_fw

Last update: **14.12.2021 15:33**

