

# Inhaltsverzeichnis

<b>ServiceProzessor</b> .....	3
Download der Firmware unter mysupport.netapp.com .....	3
Mit Putty auf den Filer gehen und folgende Befehle ausführen. ....	3
Service Prozessor Update .....	3



# ServiceProzessor

## Download der Firmware unter [mysupport.netapp.com](https://mysupport.netapp.com)



- Menü Downloads → System Firmware & Diagnostics
  - das Filer Model auswählen und die cDot Version beachten die Unterstützt wird und auf dem Filer ist.
  - Service Processor Image for installation from the Data ONTAP prompt auswählen
- Die entsprechende Version auswählen und über Download ganz rechts runterladen.



Es muss ein Miniwebserver laufen der für die Netapp erreichbar ist.

## Mit Putty auf den Filer gehen und folgende Befehle ausführen.

### Service Prozessor Update

```
rows 0
set diagnostic
system service-processor show
system service-processor reboot-sp -node <NODENAME>
system service-processor show
system node image get -node <NODENAME> -package http://<IPADRESSE
MINIWEBSERVER>/SP_FW.zip -replace-package true
system service-processor image update -node <NODENAME> -update-type network-
full
system service-processor image update-progress show
```



Das ganze für jeden Node, wenn der erste SP fertig ist.

From:

<https://nas-wiki.hundacker.eu/> - NAS-Wiki

Permanent link:

<https://nas-wiki.hundacker.eu/doku.php/cdot/serviceprocessor>

Last update: **14.12.2021 15:33**

