

Inhaltsverzeichnis

- Shelf FW** 3
 - Download der Firmware unter mysupport.netapp.com 3
 - Mit Putty auf den Filer gehen und folgende Befehle ausführen. 3
 - Shelf Firmware 3

Shelf FW



Download der Firmware unter mysupport.netapp.com

- Menü Downloads → Disk Shelf Firmware
- Download all current Disk Shelf & I/O Module Firmware



Es muss ein Miniwebserver laufen der für die Netapp erreichbar ist.

Die FW mit E am Ende ist für die Filer die interne Platten haben und 12 GBIT, wo also der Filer und das Shelf ein Gehäuse sind

Die FW mit A am Ende ist für alle externen Shelves mit 12 GBIT

Mit Putty auf den Filer gehen und folgende Befehle ausführen.

Shelf Firmware

```
storage firmware download -node <NODENAME> -package-url http://<IPADRESSE  
MINIWEBSERVER>/all_shelf_fw.zip
```

```
storage shelf firmware update
```

```
storage shelf firmware show-update-status
```

From:

<https://nas-wiki.hundacker.eu/> - **NAS-Wiki**

Permanent link:

https://nas-wiki.hundacker.eu/doku.php/cdot/shelf_update

Last update: **25.04.2022 14:13**

