Inhaltsverzeichnis

ServiceProzessor 3
Download der Firmware unter mysupport.netapp.com 3
Mit Putty auf den Filer gehen und folgende Befehle ausführen. 3
Service Prozessor Update 3

ServiceProzessor

Download der Firmware unter mysupport.netapp.com

→ Menü Downloads → System Firmware & Diagnostics
→ das Filer Model auswählen und die cDot Version beachten die Unterstützt wird und auf dem Filer ist.
→ Service Processor Image for installation from the Data ONTAP prompt auswählen

Die entsprechende Version auswählen und über Download ganz rechts runterladen.

Es muss ein Miniwebserver laufen der für die Netapp erreichbar ist.

Mit Putty auf den Filer gehen und folgende Befehle ausführen.

Service Prozessor Update

```
rows 0
set diagnostic
system service-processor show
system service-processor reboot-sp -node <NODENAME>
system service-processor show
system node image get -node <NODENAME> -package http://<IPADRESSE
MINIWEBSERVER>/SP_FW.zip -replace-package true
system service-processor image update -node <NODENAME> -update-type network-
full
system service-processor image update-progress show
```

Das ganze für jeden Node, wenn der erste SP fertig ist.

From:
https://nas-wiki.hundacker.eu/ - **NAS-Wiki**

Permanent link:
https://nas-wiki.hundacker.eu/doku.php/cdot/serviceprozessor

Last update: **14.12.2021 15:33**